
PORTLAND STONE

Затирка для швов «Portland Stone»

Раствор для расшивки швов Portland Stone предназначен для отделки швов: кирпичной кладки, кладки из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки и термопанелей. Раствор обладает консистенцией сырой земли.

Рекомендуемая ширина шва - 5-20 мм.

Рекомендуемые основания: керамический, силикатный и клинкерный облицовочный кирпич, натуральный и искусственный камень, клинкерная плитка, термопанели.

Характеристики:

Жизнеспособность раствора — 1 час

Морозостойкость — 50 циклов

Рекомендуемая ширина шва — 5-20 мм

Прочность при сжатии - > 15 Мпа

Максимальная фракция — 1,25 мм

Температура нанесения - +5...+30 С

Температура эксплуатации - -50..+70 С

Вес упаковки — 7 кг

PORTLAND STONE

Перед началом монтажа затирки полностью прочитать инструкцию

Затирка для камня предназначена для заполнения швов при настенных облицовках из любого вида искусственного и натурального камня, декоративного кирпича. Правильно нанесённая затирка максимально улучшит внешний вид стены и придаст вашему ремонту законченный вид.

Затирка изготавливается на базе белого цемента, минеральных наполнителей и модифицирующих добавок. Поставляется в пластиковых ведрах по 7 кг в сухом виде.

Инструкция:

1. Швы между материалом должны быть сухими и чистыми. Пыль, излишки выступающего клея и прочие загрязнения должны быть удалены.
2. Необходимое количество затирочной смеси развести с водой. На 1 кг смеси использовать 0,2 - 0,22 л воды. Тщательно перемешать до однородной консистенции (смесь должна оставаться достаточно жесткой, не текучей, при необходимости добавить воды). Выдержать смесь в течении 5 -10 минут и снова перемешать.
3. Выработать получившийся раствор необходимо в течении 1 часа. Швы кладки заполнить при помощи затирочного шприца или пакета, равномерно без пустот.
4. После того, как затирка начнет подсыхать (30 мин — 1 час), тщательно уплотнить швы при помощи кельмы для расшивки швов. Своевременно проводить удаление излишков затирки с поверхности кладки.

При работе использовать резиновые перчатки. Расход смеси на 1 кв.м. - 2,5 - 3 кг/кв.м. Данные указаны с учетом расшивки шва 10 мм и заполнения шва на 60- 80 % от толщины облицовочного камня.

Внимание! Проверяйте плитку перед началом монтажа. Претензии к использованной или смонтированной плитке не принимаются.